

Biosolve™ HD

优质的、多用途的强效清洁剂

全新改进的强效清洁浓缩剂

优良的清洁、祛除油污和发泡性能

用于 孵化厂以及农场



LANXESS

BiosolveTM HD

优质的、多用途的强效清洁剂

成 分

一种非离子表面活性剂和两性离子表面活性剂的混合物，在水溶液中呈现碱性，与一种可以被完全生物降解的多种螯合物结合，在硬水中使用表现出优良性能。



适用范围

全新改进的 BiosolveTM HD 清洁剂是一种优良的多用途碱性强效清洁剂和去污剂，它专门用来快速祛除长期沉积而成的粪便污垢和有机物污垢，尤其是脂肪和油脂。由于它可以涂抹或喷洒在物体表面和设备上，BiosolveTM HD 加强型产品非常适合于孵化场、农场和食品加工环境。

为了比较用水清洗动物饲养棚的平均清洗时间和用水与 BiosolveTM HD 的混合液清洗动物饲养棚的平均时间，加拿大普林司爱德华岛大学卫生管理系进行了独立实验。这些实验证明，与用冷水清洗的时间相比，用 BiosolveTM HD 与水的混合液来清洗可以缩短平均清洗时间 40%。

一般性质

- 全新改进的强效清洁浓缩剂
- 优良的清洁、祛除油污和发泡性能
- 可以加入高压清洗机和喷水设备来使用
- 用于 孵化场以及农场
- 不留污迹
- 不留渍



使用指南

• 喷洒

手工配置一份储备溶液, Biosolve™ HD 清洁剂的添加比例为 0.25-1% (1:400-1:100 的稀释液), 或者标定您的配置设备来获得要求的添加比例 (污染严重的情况下须使用高浓度的配制液体)。用低压喷枪将配制的液体喷洒于所有表面, 喷洒比例为每平方米 500 毫升液体。用热水 (60-65°C) 配制和喷洒可以提高产品的作 用, 尤其是在油污严重的地方。让液体与表面接触至少 20 分钟, 然后在高压下用清水冲洗。

• 发泡

手工配置一份储备溶液, Biosolve™ HD 清洁剂的添加比例为 0.5-2% (1:200-1:50 的稀释液), 或者标定您的配置设备来获得需要的稀释比例 (油污严重的地方需要高浓度的液体)。用发泡枪将配置的 Biosolve™ HD 液体喷涂于所有表面, 每平方米用量为 250 毫升。液体与表面的接触时间至少为 20 分钟, 然后用清水在高压下冲洗物体表面。

请注意

- Biosolve™ HD 清洁剂被欧盟规则归入腐蚀性物质。
- 手工操作时, 应避免该产品与眼睛和皮肤接触。
- 应避免吸入喷洒的水雾 (操作时应一直戴着防雾呼吸器)。
- 应穿合适的保护服, 包括防水大衣、手套和靴子, 面部防护用具 (根据英国和欧洲标准 166)。
- 储存在凉爽、不受阳光照射的地方。避免结冰。
- 避免将本品放置于有水的地方。
- 放置于儿童接触不到的地方。

紧急 / 急救程序

- 如果本品或者它的稀释液喷溅入眼睛, 应立即用大量清水冲洗并送往医院。
- 立即用清水将本品从皮肤上冲掉。
- 如果食入本品, 让清醒的病人喝水, 但不要引起呕吐 - 寻找医疗救助。



贮存

- 贮存在凉爽干燥的地方, 远离其它物品。
- 避免与酸接触。

处理

依照当地水务部门的规定, 将少量本品加入废水中稀释, 通过下水道或其它处理设施排放。

储存期

浓缩原液 3 年, 稀释后的本品, 如果未使用可储存一星期。

包装

根据联合国标准, 本品有 20 升和 4x5 升桶装。



Antec International Limited
LANXESS Material Protection Products
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk, CO10 2XD
United Kingdom

Tel: +44 (0)1787 377305
biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com
lanxess.com



本产品资料中所述之信息以及技术建议，无论是通过口述形式、书面形式亦或产品试验形式，如若有任何变更，恕不另行通知，所有信息均由朗盛诚意提供，但不得视为其对信息精确度作任何明示或暗示的保证或担保，此亦适用于所有涉及第三方所持有之知识产权。本产品资料所述之建议并不免除阁下验证当前所提供之信息，尤其是安全数据和技术信息表中所包含之信息，以及测试产品是否适用于预期工艺和用途之义务。不论是朗盛自产品，或是其他按照朗盛的技术建议所生产之产品，对于超出朗盛控制范围内之应用、使用和加工朗盛均免于承担责任。朗盛的产品均按照朗盛现行的销售与交付的一般条件而进行销售。

产品的指定用途和注册声明可能因国家而异。请联系朗盛以验证特定国家/地区所批准之用途。

安全使用清洁剂。使用前务必阅读标签和产品信息说明书。



©2022年LANXESS版权所有。Biosolve™ HD, 及其相关标识是LANXESS Corporation拥有的商标或版权。LANXESS™ 和 LANXESS标识是LANXESS Deutschland GmbH的商标。所有商标在全球众多国家均已注册。